



FUN BALL

Универсален и бърз
обезмаслител

Обобщение

- Универсален обезмаслител за бързо и дълбоко почистване на всички миещи се повърхности със силни замърсявания.
- Комбинираното действие на неговите съставки гарантира незабавно и цялостно почистване дори на най-упоритите замърсявания.
- Остава повърхностите блестящи и без остатъци.

Сфери на приложение

FUNBALL е специално формулиран за отстраняване на натрупвания от мазнини и масла, въглеродни остатъци, следи от мастило, печати, маркери, черни следи от търкане, наслоена атмосферна мръсотия, червило, отпечатащи от пръсти от всички миещи се повърхности.

По-специално, **FUNBALL** се използва за следните операции:

- премахване на петна от маси, бюра, стени, синтетични мокети;
- почистване на дограма;
- почистване на машинни инструменти като стругове, шмиргели, фрези и др.;
- почистване на интериори на автомобили;
- отстраняване на остатъци от насекоми от стъклата на превозни средства;
- предварително измиване на брони, джанти и фарове на автомобили;
- почистване на клавиатури и корпуси на пишещи машини и компютри;
- премахване на остатъци от гума и следи от токчета от подове;
- сухо премахване на вакса от подове;
- почистване на подове с подпочистваща машина (автомат за миене и подсушаване).

БЪРЗО ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ
БЛЕСТЯЩИ ПОВЪРХНОСТИ
ПОДХОДЯЩ ЗА НАССР

• Типични приложения на **FUN BALL** в общественото хранене и в обекти за търговия с хранителни продукти в рамките на програми за почистване съгласно системата **НАССР** са:

- **ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ** на котлони и готварски решетки, печки, фурни, аспиратори и филтри, мивки, работни повърхности от неръждаема стомана;
- **СЕДМИЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ДЪЛБОЧИННО ПОЧИСТВАНЕ** на тоалетни, съблекални, витрини, хладилни щандове, складови помещения, рафтове за съхранение, контейнери за отпадъци.

FUN BALL

Начин на употреба

•**За отстраняване на петна от всички миещи се повърхности:** използвайте **FUN BALL** чист или разреден 1:1. Напръскайте върху повърхността или нанесете с кърпа или mop и търкайте до изсъхване.

•**За почистване на петна от подове и текстилни мебели:** използвайте **FUN BALL** чист или разреден 30–50%. Напръскайте върху кърпа и търкайте повърхността до отстраняване на петното.

•**За основно измиване на подове:** разредете 5–10% с вода.

•**За сухо премахване на вакса:** напръскайте **FUN BALL**, разреден 30%, върху повърхността и обработете с едnodискова машина, оборудвана с червен, зелен или син диск, до пълно изсъхване и отстраняване на ваксата. Отстранете с влажна кърпа всички остатъци от вакса.

•При лакирани, боядисани, емайлирани или естествени повърхности предварително проверете действието на **FUN BALL** върху скрита зона. При недостатъчна устойчивост на повърхността разредете **FUN BALL** според нуждите.

•При повърхности, които са в пряк контакт с хранителни продукти, се препоръчва изплакване.

Техническа характеристика

СЪСТАВ	водоразтворими разтворители, нейногенни повърхностноактивни вещества, комплексообразуващи агенти, парфюми, оцветители.
ФИЗ.ХАРАКТ.	Жълта прозрачна течност
ПАРФЮМ	флорален
СПЕЦ.ТЕГЛО	0,97
АКТИВНОСТ	20 %
pH	12,5 ± 0,5
pH раб.разтвор	10 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	пълна
БИОРАЗГРАДИМОСТ	Всички съдържащи се повърхностноактивни вещества отговарят на изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени в Приложение III на Регламента (CE) N. 648/2004

Друга информация

•Опасно – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозни увреждания на очите. Носете защитни ръкавици и предпазвайте очите. При контакт с кожата или очите: изплаквайте обилно с вода в продължение на няколко минути.

•САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА



12 флакона от ml 750

4 туби 5 lt.

