



DETERLANA

Перилен препарат за деликатни тъкани

Обобщение

- DETERLANA е течен перилен препарат без фосфати, подходящ за ръчно и машинно пране на деликатни дрехи от вълна, лен и коприна, както и на цветни тъкани.
- DETERLANA почиства в дълбочина и нежно, без да сплътства или деформира тъканите, като същевременно освежава цветовете и щади материите.
- Дрехите, изпрани с DETERLANA, остават меки и пухкави, а деликатният аромат, който ги обгръща, прави носенето им още по-приятно.

Начин на употреба

Пране със студена или хладка вода (макс. 30 °C за вълна и 40 °C за синтетични тъкани), без да се превишават препоръчителните дози за употреба. Оставете дрехите да се накснат за няколко минути (не повече от 3 минути) и перете, като леко притискате тъканите без усукване. Изплакнете обилно с вода и оставете да изсъхнат далеч от източници на топлина. Перете в пералня с подходящи програми само ако етикетът го позволява. Зареждайте пералнята не повече от 1/3 от капацитета ѝ.

ДЕЛИКАТНИ ТЪКАНИ

МЕКО ПРАНЕ

РЪЧНО И МАШИННО

Дозировка	ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА ВЪВ ФРЕНСКИ ГРАДУСИ	ПРАНЕ С МАШИНА (ml Deterlana / 2 –3 Kg. пране)	РЪЧНО ПРАНЕ (ml. Deterlana/ 5 lt. вода)
	МЕКА 0 –15 °F	40 – 60	20
	СРЕДНА 16 –25 °F	80	40
	ТВЪРДА (над 25 °F)	100	60

DETERLANA

Техническа характеристика

СЪСТАВ	анионни повърхностноактивни вещества, нейонни повърхностноактивни вещества, стабилизатори, EDTA, оптични избелители, пеногасители, консерванти, оцветители, аромати. Не съдържа фосфор.
ФИЗИЧ.ХАРАКТ.	Гъста розова течност
ПАРФЮМ	флорален
СПЕЦ.ТЕГЛО	1,01
АКТИВНОСТ	31 %
pH	8 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	completa
БИОРАЗГРАДИМОСТ	Всички съдържащи се повърхностноактивни вещества отговарят на изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени в Приложение III на Регламент (ЕО) № 648/2004.

Друга информация

Внимание – Причинява сериозно дразнене на очите. Измийте внимателно ръцете след употреба. В случай на дразнене на очите: консултирайте се с лекар.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА



4 туби 3 lt.

